



# **NOVANEX G22**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**



**WICHTIG!** Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die Zukunft.

### **MERKMALE**

- Diskretes Design mit Transistoren, keine integrierten Schaltungen, 36 Transistoren
- Lautsprecher Jensen CH8/20
- der klassische Novanex Klasse B 20 W RMS Leistungsverstärker – laut und zuverlässig
- Kopfhörerausgang
- Analoges Tremolo mit einstellbarer Intensität und Geschwindigkeit
- Hallspirale
- Integriertes Sound Limiting System von Novanex – für noch einen lauterer klareren Sound!
- Bekleidung mit hochwertigem Tolex, gebürstetes Alu-Bedienpaneel
- Entwickelt in Holland, hergestellt in der EU



## SCHUTZVORSCHRIFTEN



### ACHTUNG

Zur Verhinderung eventueller Stromschlaggefahr öffnen Sie niemals das Gehäuse (bzw. die Geräterückseite). Die Teile im Inneren des Gerätes dürfen nur vom eingewiesenen Personal repariert werden.

### WARNUNG

Zur Vermeidung eventueller Stromschlaggefahr das Gerät Regen oder Feuchtigkeit nicht aussetzen! Dieses Symbol soll den Nutzer vor der Gefahr der gefährlichen Spannung und des Stromschlages schützen.

Dieses Symbol informiert den Benutzer über das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Seien Sie vorsichtig während des Transports vom Gerät und stellen Sie es nicht an instabilen Orten.



### ACHTUNG

Um die Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie niemals das Gehäuse. Beim Ausfall wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.

Gebrauchen Sie das Gerät nie an feuchten oder verstaubten Plätzen.

Der Verstärker erzeugt hohen Lautstärkepegel. Das Verbleiben an Plätzen mit hohem Lautstärkepegel kann zu dauerhaften Gehörschäden führen.

Stellen Sie das Gerät nicht an Wärmequellen und decken Sie es nicht während des Gebrauchs zu.

Schließen Sie das Gerät nicht an ein ungeerdetes Netz.

Das Metallgehäuse kann heiß werden, bitte fassen Sie es nicht an, sonst kann es zu Verbrennungen kommen.

Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern.

Vor einem Sicherungswechsel schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es unbedingt vom Netz. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie die richtige Sicherung gebrauchen.

Extrem hohe Lautstärke in Kopfhörern kann zu Gehörschäden und Beschädigung der Kopfhörer führen.

Stellen Sie Lautstärke leiser, wenn Sie Kopfhörer gebrauchen.

**NOVANEX****Input**

Input Buchse zum Anschluss der Gitarre an den Verstärker.

**Volume**

Zur Regulierung der Lautstärke bis zum Pegel, der von Novanex Sound Limiting System bestimmt wird.

**Bass**

Einstellen des Teils des Signals mit niedriger Frequenz, verantwortlich für die Wärme und die Low-end-Tiefe.

**Middle**

Einstellen des Teils des Signals mit Mittelfrequenz, Änderung des Klangvolumens.

**Treble**

Einstellen des Teils des Signals mit hoher Frequenz, für einen klareren oder weicheren Klang.

**Reverb**

Einstellen des Hall-Effekts.

**Intensity**

Einstellen der Intensität des Tremolos.

**Speed**

Einstellen der Geschwindigkeit des Tremolos.

**Phones**

Kopfhörerausgang (TRS 6,3" Jack) zum Anschließen von Kopfhörern, Stummschalter des Lautsprechers. **Achtung!** Vor dem Anschließen der Kopfhörern Lautstärke mit "Volume" immer leise einstellen. Erst dann die gewünschte Lautstärke einstellen.

**Rückenpaneel (von links nach rechts)****Novanex Automation BV****Toernooiveld 116, 6525EC Nijmegen, The Netherlands****tel: +31(0)243-528-824 [info@novanex.nl](mailto:info@novanex.nl) [www.novanex.nl](http://www.novanex.nl)**

**Power switch****(Ein- und Ausschalter)**

Schalten Sie den Verstärker immer aus, bevor Sie Kabel wechseln, ausgenommen: Sie schließen Gitarre oder Fußschalter an.

**AC IN**

Hier Stromkabel anschließen.

**Fuse****(Sicherung)**

315mA Sicherung mit Schutz gegen Spannungsspitzen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker des Verstärkers aus der Steckdose, bevor Sie die Sicherung wechseln! Immer die Sicherung gegen eine mit demselben Wert austauschen!

**Footswitch jack****(Fußschalter Buchse)**

TRS 6,3" Jack – Buchse für Tremolo – Kontrolle, Hall -Effekts

Einstecken in diese Buchse ermöglicht dem Nutzer Ein- und Ausschalten des Halls und Tremolos.

**TECHNISCHE HINWEISE, KORREKTE NUTZUNG**

Vor jedem Kabelwechsel schalten Sie immer den Verstärker aus (ausgenommen Gitarren- und Fußschalterdkabel).

Um die richtige Luftzirkulation zu gewährleisten, decken Sie die Hinterseite des Verstärkers und Lüftungsöffnungen nicht zu.


Falls irgendwelche Objekte oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen, schalten Sie es sofort aus und ziehen den Kabel aus der Steckdose.

Schützen sie das Gerät vor Aufprall.

Wischen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Gebrauchen Sie nie Lösungsmittel.

Bei Gewittern, oder während Sie das Gerät lange nicht gebrauchen, soll Stromkabelstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Vor dem Anschließen der Kopfhörern Lautstärke mit "Volume" immer leise einstellen. Erst dann die gewünschte Lautstärke einstellen.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist in den EU-Ländern darauf hin, dass das Produkt nach dem Gebrauch aussortiert und am besonderen Ort entsorgt werden. Es betrifft sowohl das Gerät, als auch Zubehör, an dem das Symbol angebracht ist. Diese Produkte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. In der EU existiert ein spezielles System zur Sammlung gebrauchter Elektrogeräte. Das Befördern der gebrauchten Elektrogeräte zu sicheren, angepassten Sammelplätzen lässt Umwelt- und Gesundheitsschäden vorbeugen.

**Hauptspezifikationen: Novanex G22**

Ausgangsnennleistung: 20 W RMS

Nominaler Eingangspegel: -10 dBu/1 MΩ

Buchsen: INPUT Jack, PHONES Jack, FOOTSWITCH Jack

Stromverbrauch: 30 W

Lautsprecher: Jensen CH8/20

Stromversorgung: AC 230 V

Abmessungen: 415x340x210 mm

Gewicht: 7,5 kg

Zubehör: Bedienungsanleitung, Stromkabel