

Voorlopige afregelgegevens R 12000

knoppen.

delay = 10

vol. = 10

tone = 10

repeat = 0

V - in = 30 mV 500 Hz.

1. met trimmer 7 regelen dat tandjes op uitg. laatste NE 503 vlak zijn. (d.w.z. niet om en om versprongen)
 2. V - in = 30 mV 500 Hz.
met wieltrimmer 1 regelen dat de VU meter = 0 dB
 3. ruistrimmer opendraaien, scope op uitgang, en V - in = 50 mV.
met trimmer 2 regelen dat sinus onbeschadigd is. (Hierna symmetrie evt. corrigeren)
 4. scope op meetpunt, V - in = 30 mV.
met trimmer 3 regelen dat signaal recht is tot 4500 Hz.
 5. scope op uitgang.
met trimmer 4 en 5 regelen dat signaal recht is tot 5000 Hz.
 6. fijnafregeling van trimmer 4 en 5 op gehoor.
 7. afregeling ruistrimmer op gehoor.
 8. afregeling repeat op gehoor.
- opm. stand 10 van delay kan verschillend zijn, voor gehoorafregeling van pt. 6-7-8 eerst delay regelen dat deze gelijk is aan het referentiemodel uit de testruimte.

trimmerplaatsen.

